

IP 網路廣播 Web 板



- 1.關閉防火牆(使用過程中要一直保持關閉),安裝四個軟體。
- 2.查詢電腦 IP 地址(可修改)



3.關閉右下角小齒輪服務,進入伺服器設定,修改邏輯伺服器和中繼伺服 器的 IP 地址為步驟 2 中的電腦 IP 地址並註冊

	P	<u> </u>		× 4 - 0
NVR.3.50	NURSE		2. 随种间间脉器 中間间脲器 定時任務伺服器 文本轉語音 系統 Android IOS 診動配置	
			遭触何影響ID: 218	00.41
QuidSup	510		主邏輯伺服器19:	
		(29(6))	邏輯伺服器IP位址: 192.168.0.110	
	Q	-100	中继伺服器上線: 10	
UNWER		100000000 Ad	· 邏輯伺影發檔應端口: 51300	06.45
-un-asses-	_	10000-03_ Alais	遷輯伺服器音頻端口: 51340	
5	2		· 運輸用何 認疑 唐 初始 []: 51330	E
38	1935-04	1050010円 Auto 京田市 高 3015	· 彌姆甸部設備会第二: 51310	
		_ 6	中颱伺影器推送端口: 51320	
-	1		中繼伺疑疑應答端口: 41204	
NUR AND	774100300 2620 (210	Hanne (Seale	中繼伺服器音頻端口: 51207	
9			數據庫何解錄IP位址: 192.168.3.114	% D
and the second second	AV-9610		數據庫伺服器端口: 3306	
	中文(0010		數據庫備份: ◎ 禁用 ○ 畝用	
ī			影態庫自動港份時間間隔: 5	傅送 (5)
00078	U-1700BISEN	AVERSEAV MA	A1 4441 1	
	aran fiz.	04	述行動置	
	大神道の	1.立空市協会		20 0 回 40 点 上午 0850
-	11.3일 1표 후원	八天于木钗萼		2021/10/22

4.打開右下角小齒輪服務,瀏覽器中輸入 IP 地址 127.0.0.1:81 即可進入 Web 後台管理介面

登入帳號/密碼:admin/123146(登入介面可以掃描條碼下載手機 App)



5.第一次使用系統時進入後台需要先添加邏輯伺服器 · IP 地址同樣為之前 的電腦 IP 位址



	IP網絡廣播服務平台								<u> </u>	0 0	~	
	e	分前	⑥ 狀態	留理	 ē b c b c	↓∮↑ 配置	: : 音頻	(2) 系統				
.0	中繼服務器									Ø +	Ū	C
V	請輸入中國名稱 Q 重置											
6	No. 中繼服務器ID 👙 中繼	B務器名福				中繼服務器IF	•		操作			
2					暫無資料							U
2												\$
1												
0												
javascrip	twoid(0)											1

	IP調絡廣播服務平台								0 0		
	•	(六) 首頁		日本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	↓↓↑ 配置	: : 音頻	 系統 				
	中繼服務器								0 -	+ 🗇	
	語輸入中繼名與 Q										
	No. 中繼服務器ID ‡	中繼服務器名稱			中進服務器IP			操作			
	1 1	relay			192.168.0.110			1			
		\$	ŧ1項 10項/頁	ε < 1	〉前往	1 頁					
6											Ø

6.用 IP tool 修改終端設備 IP 地址·連接設備後勾選廣播選項·點及查詢, 然後會出現已連結設備,修改設備為新的 IP 地址,並將伺服器 IP 等訊息 補充完整,點擊寫入,再回到網頁後台即可看到已上線設備 【規格】

- Windows 10 Home
- Windows 10 Pro ASUS 推薦使用 Windows 10 專業版
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Professional (Windows 10 Pro license and recovery media included)
- Preloaded OS varies in different skus, please double

check with the vendor before making a purchase